

#### RC-PJ9K 專業型面板按鍵功能說明：




採用RS-232C  
通訊協定或紅外  
線學習方式控制

- ON** : 控制投影機開啓，布幕自行下降。
- OFF** : 控制投影機關閉，布幕自行上升。
- AUTO** : 自動設置最佳畫面調整功能。
- PC** : 選擇電腦端輸入訊號源。
- VIDEO** : 選擇視訊端輸入訊號源。
- BLANK** : 投影畫面暫時關閉，不需關閉投影機。
- DOWN** : 控制電動銀幕下降。
- UP** : 控制電動銀幕上升。



**貼心防護:提供面板鎖功能，避免未經授權人員操作。**



#### 9 KEYS 控制整合面板規格(電子式)

簡易圖示:



經由軟體開啟電子式9KEYS操作面板  
控制投影機開機.關機.訊號選擇.畫面開閉...功能

**Panasonic** 授權代理商及服務維修中心：

來成系統科技股份有限公司 <http://www.rcst.com.tw>

台北：02-2733-2223

台中：04-2452-8583

高雄：07-335-7007

